

Instructions d'assemblage des lits bibliothèques

Utilisez pour les modèles : 4336, 4355, 4436, 4455, 4532, 4536, 4555 ainsi que la version extra longue de ces lits – identifiée par un Q ajouté au numéro de modèle.

Outils nécessaires : clé ou douille de $\frac{9}{16}$ " , tournevis #2 Robertson ou Phillips

Veillez lire toutes les instructions avant de débuter l'assemblage.

1. Installez les 2 côtés de lit « A » au côté « agrafé » du pied de lit en utilisant 4 – boulons de 4" « B » avec 4 rondelles « C ». Assurez-vous que la rainure des côtés de lit soit à l'intérieur, près du bas et que les extrémités des côtés de lit avec les 2 petits avant-trous sur le devant sont à la tête lit.
2. Positionnez les côtés de lit dans les fentes de la tête de lit. Assurez-vous que les côtés de lits soient insérés aussi profondément que possible.
3. Installez les côtés de lit à la tête de lit avec 2 – vis « F » de 2 ½" pour chaque côté de lit. Vissez à travers les avant-trous et dans la tête de lit.
4. **4355, 4355Q, 4455, 4455Q, 4555 uniquement** : si une unité à 3 tiroirs a été commandée, installez-la avant de passer à l'étape 5. Positionnez l'unité de tiroirs sur son rail de soutien, tel qu'illustré sur la tête de lit, et sur le rail correspondant du pied de lit. Voir le diagramme ci-dessous.
5. Glissez toutes les lattes dans les rainures des côtés de lit de l'assemblage du lit – côté supérieur vers le haut. (Remarque : – référez-vous au diagramme de la latte ci-dessous. Les avant-trous pour les vis sont plus éloignés des extrémités sur le côté supérieur des lattes.)
6. Placez une latte à une distance de ½" du pied de lit et une latte à égalité avec le devant de la tête de lit. Sécurisez en place en insérant à travers l'avant-trou, à chaque extrémité de la latte, une vis à bois de 1 ¼" « D ». Positionnez les 2 autres lattes à distance égale entre les lattes d'extrémités. Sécurisez les lattes centrales à chaque extrémité avec une vis à bois de 1 ½" « E ».
7. Centrez le support de matelas sur les lattes. Installez le support de matelas dans les lattes d'extrémités avec les vis « D » de 1 ¼".

Modèle 4455 illustré





Illustration agrandie





Diagramme de la latte

Installez les lattes avec les avant-trous visibles tels qu'illustré ci-dessus. Les lattes pour lits jumeaux ont une épaisseur de $\frac{3}{4}$ ". Les lattes pour lits doubles et grands lits ont une épaisseur de $\frac{3}{4}$ " et sont renforcées avec une planche plus épaisse en-dessous – installez tel qu'illustré ci-dessus.


Contenu du lit bibliothèque

- 1 – tête de lit
- 1 – pied de lit
- 2 – côtés de lit (A)
- 4 – lattes
- 4 – boulons de 4" (B)
- 4 – rondelles (C)
- 8 – vis (D) de 1 ¼"
- 4 – vis (E) de 1 ½"
- 4 – vis (F) de 2 ½"



4019A et 4919A

1. Installez les blocs de montage « G » aux deux panneaux d'extrémités (si nécessaire).
2. Positionnez l'unité de tiroirs sur son rail de soutien, illustré au diagramme ci-dessus, et sur le rail correspondant du pied de lit.
3. Vissez le bloc de verrouillage « H » au pied de lit.
4. Vissez le bloc de montage « G » au rail de la tête de lit. * Voir diagramme



Insérez, du côté de la tête de lit, une vis à moitié dans le rail de soutien du tiroir pour l'empêcher de bouger.